Notice d'emploi 6700-53

www.oster.com

Lisez attentivement toutes les instructions avant l'utilisation.

Mélangeur - robot



VITITSATION SANS DEVINATION SAMOS Programmes prévus pour résultats impediallos



Ingredients in. Guesswo**rk out.**

Pre-programmed cycles for perfect results



In2itive

Blender / Food Processor

Read all instructions before use

User Manual

6700-33

N. 1094/8

www.oster.com

www

- utilise le plus d'énergie, d'autres accessoires peuvent en consommer moins.
- La consomnation maximale indiquée sur l'appareil est basée sur l'accessoire qui
 - Cet appareil est uniquement destiné à l'usage domestique.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

- conseille Sunbeam entraîne des risques de blessures.

 Soyez très vigilant quand l'appareil est utilisé par des enfants ou près d'eux.
- L'utilisation d'accessoires, de bocaux, ou de pièces autres que ceux et celles que
 - toute pièce et avant de le nettoyer.

 Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance quand il fonctionne.
- au bord de la table ou du plan de travail.

 Débranchez le mélangeur quand il ne sert pas, avant de monter ou de démonter
- Veillez à ce que le cordon ne touche pas de surfaces chaudes et qu'il ne pende pas
 - Ne vous servez pas de l'appareil à l'extérieur.
- Lors du travail de liquides chauds, retirez le bouchon-mesure du couvercle afin que
 - Posez toujours le couvercle sur le récipient avant la mise en marche.
 - fixez le couteau au récipient avant d'adapter ce dernier sur le socle-moteur
 - ne laissez pas le couteau à trois lames à découvert; et
 - Pour réduire les risques de blessures:
- Portez-le au centre de service agréé Oster® pour le faire vérifier, ajuster ou réparer.

 Le couteau à trois lames est très tranchant. Manipulez-le prudemment.
 - si vous l'avez échappé ou endommagé de quelque façon
 - s,il n'a pas fonctionné convenablement; ou
 - si son cordon (ou sa fiche) est endommagé;
 - Ne vous servez pas de l'appareil
 - tension à OFF; servez-vous d'une spatule de caoutchouc pour faire le raclage.
 - Lorsqu'il est nécessaire de racler les parois, arrêtez l'appaeil et mettez-le hors
 - de ne pas endommager le mélangeur
 - de réduire les risques de blessures corporelles graves; et
 - Gardez mains et ustensiles hors du récipient pendant le travail, afin
 - posez jamas sur une surface recouverte d'une nappe en ussu ou en plasuque.

 Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
- Placez toujours l'appareil sur une surface propre, d'aplomb, stable et sèche. Ne le
- le socle-moteur dans l'eau ou dans tout autre liquide.

 Placez touiours l'appareil sur une surface propre, d'aplomb, stable et sèche. Ne le
- \bullet $\,$ Pour vous protéger des chocs électriques, ne plongez jamais le cordon, la fiche ou
 - Lisez attentivement toutes les instructions avant l'utilisation.

 γ compris les suivantes :

L'utilisation d'un mélangeur exige l'observation de certaines précautions fondamentales,





IMPORTANT SAFEGUARDS

When using your blender, you should always follow basic safety precautions, including the following:

- Read all instructions before use.
- To protect against electrical hazards, do not immerse the cord, plug or motor base in water or other liquids.
- Always use the product on a clean, flat, hard, dry surface. There should be no material such as a tablecloth or plastic between the unit and surface.
- Avoid contact with moving parts.
- Keep hands and utensils out of jar while blending to reduce the risk of:
 - Severe personal injury
 - Damage to the blender
- If scraping is necessary, turn the power OFF and use a rubber spatula only.
- Do not use the appliance:
 - With a damaged cord or plug
 - After the unit fails to work correctly
 - After you drop or damage the product in any way
 Return the product to your nearest Authorized Oster® Appliance Service Center for a safety check, adjustment or repair.
- Triple blades are sharp. Handle them carefully.
- To reduce the risk of injury:
 - Do not leave the triple blades sitting out or exposed
 - Always completely assemble the blades to the jar before putting on the base
- Always put the lid on the jar before operating the blender.
- When blending hot liquids beware of steam. Remove the feeder cap from the lid to allow steam to escape.
- Do not use outdoors.
- Do not allow the cord to touch hot surfaces or hang over the edge of a table or counter.
- Unplug the blender when it is not in use, before taking off or putting on parts and before cleaning.
- Never leave the appliance unattended while it is running.
- You risk personal injury, fire or electric shock if you use attachments, jars or parts other than those recommended by Sunbeam.
- Supervise children closely when they use or are nearby appliances.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

- This product is for household use only.
- The maximum rating marked on the product is based on the attachment that draws the greatest load. Other attachments may draw less power.

i



Power Cord Instructions

Please follow the instructions below to ensure the safe use of the power cord.

- This blender has a power cord storage area that allows you to adjust the length of the cord so that it is the appropriate length for your location. Try to position the blender near the power source to reduce the hazards associated with power cords (such as becoming entangled or tripping over a long power cord).
- Do not pull, twist or otherwise abuse the power cord.
- Do not wrap the power cord around the main body of the blender during or after use.

This symbol has been placed in specific areas of the User Guide portion of this book.

Its purpose is to help you easily identify instructions that require your special attention.

Ce symbole a été placé à certains endroits de la notice d'emploi. Il a pour but d'identifier les instructions qui exigent une attention particulière.

- le fonctionnement.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour du mélangeur pendant ou après
- Ne tirez pas brusquement sur le cordon, ne l'entortillez pas et ne le maltraitez pas.
- du cordon avec précision selon l'emplacement de la prise de courant. Essayez de mettre le métangeur aussi près que possible de la prise afin de réduire les dangers associés avec les cordons d'alimentation longs (risque de trébucher, et autres).
- Ce mélangeur est pourvu d'un range-cordon qui vous permet d'ajuster la longueur

Instructions relatives au cordon d'alimentation



28..... ans xuab əb əbimil əitnerað Verre Blend-N-GoTM Programme Batter (pâte à crêpes) Programme Soup (soupe) Programme Salsa (salsa) Programme Powder Drink (boisson en poudre) Programme Frozen Drink (boisson frappée) Recettes Tableau des aliments stramile sab usaldeT G1..... stneibėrgni'b sėtitneuQ Aliments chauds #I.....artion du bouchon-mesure Conseils pratiques14 £f......snoitsnagèA £1..... tnəməgnrA Sf.....agakotheM Soins à apporter à l'appareil liansqu's é anio2 Après l'utilisation Touche « Pulse » (impulsions)

Table of contents



weicome
Learning About Your Product
Using Your Product4
Assembly4
Using the AUTOMATIC Programs
Using MANUALLY
Using the Low and High Buttons
Using the Pulse Button10
After Use11
Caring for Your Product
Cleaning
Checking the Triple Blades
Storing
Servicing
Blending Tips
Liquids
Using the Feeder Cap14
Hot Foods
Ingredients Quantity15
Foods Chart16
Recipes
Frozen Drinks
Milk Shakes
Powder Drinks
Smoothies
Salsa
Soups
Baby Food
Batter
Nuts/Crumbs
Accessory
Blend-N-Go™ Cup
·
Two-year Limited Warranty
How to Obtain Warranty Service35



Congratulations on your purchase of an Oster® Model 6700-33 In2itive™ Blender/Food Processor. Your product includes the following technology and features:

- An "In2itive™" technology takes the guesswork out of blending, giving you the ability to make a variety of foods and drinks with consistent results every time.
- A user-friendly touchpad design walks you through the complete process, whether you use the pre-programmed AUTOMATIC settings, the recipe section in the instructions or your own recipes.
- A **triple set of blades** optimizes programmed food and drink preparation.
- A **dynamic breaking function** stops the blade quickly once the cycle is complete, ensuring that the ingredients are not over processed.
- A 500-watt reversible motor keeps the ingredients near the blade by spinning at very low speeds and gradually speeding up to the programmed level, ensuring optimum results from smooth to chunky.
- MANUAL controls allow you to add additional time to AUTOMATIC programs or allow you to operate MANUALLY for personal recipes.
- A **PROGRESS** indicator lets you estimate how much more programmed time remains.
- A PAUSE/RESUME button lets you stop to add additional ingredients, then resume at the same point to complete the AUTOMATIC program.
- A feeder cap lets you add ingredients without removing the jar lid.

sans retirer le couvercle du recipient.

- On **bouchon-mesure** amonible grace auduel il est possible d'ajouter des ingredients
 - reprendre au même point pour terminer le programme AUTOMATIQUE. Un bouton ARRET-REPRISE très pratique pour ajouter des ingrédients puis
 - programmée restante.
 - Un indicateur de **PROGRESSION** grâce auquel vous pouvez estimer la durée
- bont l'exécution de vos recettes personnelles. programmes automatiQUES et vous aident à contrôler manuellement l'appareil
- Des commandes MANUELLES qui vous permettent de prolonger la durée des
- recherchiez un mélange homogène ou des ingrédients hachès. Jusqu'au niveau programme, assurant l'obtenion des resultats optimaux que vous en touthant a de tres dasses vitesses puis en augmentant l'allure progressivement On moteur reversible de 500 watts qui garde les ingrédients près du couteau
 - tois le cycle terminé afin que les ingrédients ne soient pas travaillés à l'excés.
- One tonction dynamique d'arret qui met lapidement le couteau au repos une
- boissons quand vous avez recours aux programmes. On contean mixte a trois lames dui optimise la preparation des aliments et des
- utilisiez les programmes AUTOMATIQUES, la section des recettes de cette notice
- On panneau de commande tactile convivial qui vous guide pas à pas, que vous
- de travailler une variété de denrées et de boissons tout en obtenant des résultats
- La technologie de melange « Inzitive 12 de desinettes elle vous permet technologie et les caractéristiques suivantes:

culinaire InzitiveTM Oster[®], modèle 6700-33, un appareil qui comprend la Nous vous félicitons d'avoir porté votre choix sur un mélangeur-robot



d'emploi ou vos propres recettes.


uniformes a tout coup.




Learning About Your Product

- **8. POWER Button** Turns the product **On** and **Off**.
- **9. PROGRESS Indicator** A segmented bar fills showing the status.
- **10. Touchpad Buttons** Use to select **AUTOMATIC** food and drink settings.
- **11. START/STOP Button** Use to Start and Stop the product.
- **12. High Button** Use to **MANUALLY** *increase* speed.
- **13. Pulse Button** Press and hold to **Pulse**, release the button to Stop.
- 14. Speed Indicator Indicates MANUAL speed.
- **15.** Pause/Resume Button Use to Pause and Resume AUTOMATIC or MANUAL function.
- **16.** Low Button Use to MANUALLY *decrease* speed.

Control Panel





Panneau de commande

- fonctions AUTOMATIQUES et MANUELLES.

 16. Touche LOW (ralentissement) Pour réduire MANUELLEMENT l'allure.
- 15. Touche PAUSE/RESUME (arrêt-reprise) Cette touche est utilisable avec les
 - 14. Indicateur de vitesse Indique la vitesse MANUELLE.
 - impulsions et la relâchez pour mettre fin aux impulsions.
- MANUELLEMENT l'allure.

 13. Touche Pulse (impulsions) Vous la pressez pour travailler le contenu par
 - 12. Touche HIGH (augmentation de vitesse) Vous permet d'augmenter
- denrées et boissons.

 11. Touche START/STOP (marche-arrêt) Met l'appareil en marche et l'arrête.
- 10. Touches tactiles Pour choisir les programmes AUTOMATIQUES et préparer
- tension (Off). 9. Indicateur DE PROGRESSION Une barre segmentée montre le déroulement de
 - 8. Touche POVER (alimentation) Met l'appareil sous tension (0n) et hors






Before you use the product for the first time, separate the lid, feeder cap, blades and sealing ring from the jar. Wash in warm, soapy water. Rinse and dry well.

Assembly

- 1 Check to ensure the sealing ring is properly seated in the channel surrounding the triple blades. Caution: Blades are sharp. Handle them carefully.
- 2 Hold the jar upright and position the plastic part with the triple blades and sealing ring into the bottom of the jar. Twist until the gray sealing ring begins to compress.
- **3** Turn the jar upside down.
- **4** Turn the triple blades upside down and twist them into the bottom of the jar. You can use the feeder cap as a tool to twist the blades securely in place.

Be sure the triple blades are locked securely to the jar before using.

- **5** Wrap the power cord around the cord storage area on the base of the blender until the cord is the length you desire.
- **6** Slide the jar onto the base.







7 Plug the power cord into a standard household 120/127-volt, 60 Hz. AC outlet. You are now ready to start.

Removing the TRIPLE BLADES and SEALING RING

1 Follow the instructions above in reverse order, but turn triple blades *counter-clockwise*.

Using the AUTOMATIC Programs

- 1 Press the **POWER** button. All the lights blink on briefly, and you will hear a greeting sound. The **POWER** light stays on, meaning the product is ready to use.
- Power local power
- **2** Choose a recipe from the recipe section of this manual or use one of your own.
- **3** Put the ingredients into the jar.
- **4** Make sure the lid and feeder cap are on.
- **5** Press one of the programmed **AUTO FOODS** or **AUTO DRINKS** buttons appropriate for your recipe. A selection light confirms your choice and the **START/STOP** light will blink. program.




6 To change your selection, press another button. Cont'd. next page






7 Press the **START/STOP** button. The product will begin to operate. The PROGRESS indicator bar will show the progress of the AUTOMATIC program.



8 To pause and add more ingredients, while a program is in progress, press the Pause/Resume button. The product will stop and the Pause/Resume light blinks. The last filled segment in the PROGRESS indicator bar blinks, showing the product is paused.




- **9** Remove the feeder cap or lid to add the additional ingredients.
- **10** Secure the feeder cap or lid.
- Press the **Pause/Resume** button to finish the Pause/Resume button light turns off and the **PROGRESS** indicator continues growing.




couvercle. IN Replacez sûrement le bouchon-mesure ou le


ajouter les ingrédients voulus. **A** Refirez le bouchon-mesure ou le convercle pour



Pause/Resume (arrêt-reprise). Lappareil est en cours, appuyez sur la touche

ajonter des ingrédients, alors que le programme 8 Pour interrompre temporairement l'opération et AUTOMATIC program cycle of your recipe. The






de l'opération du programme AUTOMATIQUE. L'indicateur de PROGRESSION montrera l'état arrêt). L'appareil se mettra en marche. Applyez sur la touche START/STOP (marche-






12 Press the **START/STOP** button to cancel the program at any time. You will hear a tone as the blender returns to ready.

Once the program is finished, you will hear a tone as the product AUTOMATICALLY stops. The **PROGRESS** indicator will flash for about 20 seconds. You will then hear a second tone and the product will exit the program, returning to the ready state.





- **15** If you do not press **Pulse**, the product will return to the ready state.
- **16** Press the **POWER** button to turn the product off.
- If the jar is ever removed from the base while the product is running, the motor will stop as quickly as possible and 3 error tones will sound.










TAATS

POTS

TAATS



l'appareil hors tension. 10 Applyez sur la touche Power pour mettre

reviendra à l'état prêt à l'utilisation. 12 Si vous n'enfoncez pas la touche Pulse, l'appareil

barre de PROGRESSION clignote. la touche Pulse sans la relâcher alors que la courunge a travaillet par impulsions en eniongant avant le retour à l'état initial. Vous pouvez PROGRESSION clignotera environ 20 secondes

vous désirez arrêter. La barre de l'indicateur de

| Relachez la touche d'impulsions Pulse quand


boissons a l'excès. surtout à ne pas travailler vos aliments ou tournit le déroulement de gauche à droite. Veillez des segments de l'indicateur de PROGRESSION Pendant ce tonctionnement intermittent, un seul appuyant sur la touche Puise (impulsions). pouvez prolonger le travail des ingrédients en clignote, et avant la deuxième tonalité, vous 13 Alors que l'indicateur de PROGRESSION

l'aptitude du mélangeur à fonctionner. tonalité tintera, signalant la fin du programme et clignotera environ 20 secondes. Une nouvelle d'arrêt AUTOMATIQUE. L'indicateur D'ETAT En fin de programme, vous entendrez la tonalité


mèlangeur est de nouveau prët à ionctionner. désirez. Une tonalité vous signalera que le arrêt) pour annuler le programme, si vous le 12 Applyez sur la touche START/STOP (marche-








J Pour ajuster la vitesse au cours du fonctionnement, il suffit d'appuyer sur la touche **Low** (bas) ou **High** (haut).



Appuyez sur la touche **START/STOP** pour mettre l'appareil en marche. Un seul segment de la barre de **PROGRESSION** sera activé et le mélangeur fonctionnera à la vitesse qu'indique les voyants de vitesse.



Utilisez les réglages les plus bas pour les aliments, les plus hauts, pour les boissons.

Appuyez sur le touches «**Low**» (bas) et «**High**» (haut) selon que vous désirez une allure plus lente ou plus rapide. Le voyant **START/STOP** (marche-arrêt) clignotera, indiquant que l'appareil est prêt à fonctionner.

Utilisation des touches «Low» et «High»

- 3 Placez le convercle et le bouchon-mesure.
 - 2 Mettez vos ingrédients dans le récipient.
- I Appuyez sur la touche \mathbf{POWER} (alimentation).

«Low» (bas), «High» (haut) et «Pulse» (impulsions) sont les touches MANUELLES. Ces touches sont destinées à la préparation de vos recettes personnelles et vous servent également à prolonger le travail une fois le programme terminé.

Utilisation MANUELLE

Using Your Product




Using MANUALLY

The **MANUAL** buttons include, **Low**, **High** and **Pulse**. Use these buttons for personal recipes or to continue mixing after a program is finished.

- 1 Press the **POWER** button.
- **2** Add your ingredients.
- **3** Secure the lid and feeder cap.


Using the Low and High Buttons

1 Press the **Low** or **High** button to run the product at a slower or faster speed. You will see the **START/STOP** light blink indicating that the product is ready to start.




Use lower settings for food, higher settings for drinks.


- 2 Press the **START/STOP** button to start the product. A single segment travels in the **PROGRESS** indicator bar and the product will run at the speed shown by the speed indicator lights.
- Baby
 Food
 START
 Nuts/
 Crumbs
 Pause
 Resume
 Pulse
 Resume
 Pulse
 Resume
- **3** To adjust the speed while the product is running, press the **Low** or **High** buttons.


















Baby Crumbs Poover Crumbs Poover Pulse Plank Process Pause Pause Pulse P

A Relâchez la touche **Pulse** pour arrêter les impulsions. Le témoin **START/STOP** clignotera, indiquant que l'appareil est de nouveau prêt à servir. Si vous ne le remettez pas en marche au cours de la minute qui suit, il reviendra à l'état prêt à fonctionner.



Appuyez de façon continue sur la touche **Pulse** (impulsions). Un segment de la barre de **PROGRESSION** se déroulera de gauche à droite au cours du fonctionnement au réglage choisi.



Appuyez sur les touches Low (bas) ou High (haut) pour choisir l'allure appropriée. Le témoin START/STOP (marche-arrêt) clignotera pour indiquer que l'appareil est prêt à démarrer.

Lors du fonctionnement MANUEL, servez-vous de la touche **Pulse** pour obtenir de brèves impulsions.

Touche « Pulse » (impulsions)

121SA)

Utilisation de l'appareil

Using Your Product




Using the Pulse Button

To **MANUALLY** run the product in short bursts, use the **Pulse** button.


1 Press the **Low** or **High** button to select a desired speed level. The **START/STOP** light will flash to indicate that the product is ready to start.



2 Press and hold in the **Pulse** button. A segment on the **PROGRESS** indicator bar travels from left to right as the product pulses at your selected setting.



3 Release the **Pulse** button to stop. The **START/STOP** light will blink, indicating that the product is ready to start. If you do not use the product for 1 minute, it will reset to the ready state.







4 Press the **POWER** button to turn the product off.


After Use

1 Lift the jar straight up from the base, remove the lid and empty the jar.



2 If neccessary, use a rubber spatula to scrape foods away from the sides of the jar.





2 Si nécessaire, servez-vous d'une spatule de caoutchouc pour racler le mélange qui adhère à la paroi du récipient.



Levez le récipient tout droit pour le sortir de la base, retirez le couvercle et videz le récipient.

Après l'utilisation

4 Appuyez sur la touche d'alimentation **POWER** pour mettre le mélangeur hors tension.







Caring for Your Product

Storing

Reassemble the blender for storage.



WARNING Never put the jar, or any other parts, in a microwave oven. Never store foods or drinks in the jar.



Servicing

If repairs are needed send your appliance only to an Authorized Oster® Appliance Service Center. Use only Oster® replacement parts.

See *How to obtain warranty service* on page 35.

En cas de panne, ne confiez votre mélangeur qu'à un centre de service agréé Oster[®]. Ne vous servez que de pièces de remplacement Oster[®]. Consultez la section «Service prévu par la garantie» en page 35.

Réparations

AVERTISSEMENT: Ne mettez jamais le récipient, ou les autres pièces au four à micro-ondes. Transvasez aliments et boissons – ne les rétrigérez jamais dans le récipient.

Remontez le mélangeur pour le ranger.

Rangement



N'enlevez le couvercle sous aucun prétexte au cours du fonctionnement, le mélange risquerait de vous éclabousser. Enlevez plutôt le bouchon-mesure pour ajouter les ingrédients de faible taille.

Utilisation du bouchon-mesure



A moins que la recette n'indique autrement, placez les ingrédients liquides en premier dans le récipient.

Liquides

Blending Tips



Liquids

Put liquids into the jar first, unless the recipe says otherwise.



Using the Feeder Cap

Do not remove the lid while in use. Food may splatter if you do. Instead, open the feeder cap to add smaller ingredients.







Blending Tips

Hot Foods



WARNING When you work with HOT FOODS, remove the feeder cap to vent steam. Tilt the cap away from you partially covering the opening. Keep hands and other exposed skin away from the lid opening to prevent possible burns.





When you work with HOT LIQUIDS, remove the feeder cap and start at a Low speed, and then gradually increase to a faster speed. Do not add liquid over the 4 cup (1L) level. Always keep hands away from steam.

Ingredients Quantity

Use only the amount of food suggested in the recipes. If you want greater amounts, prepare in batches. Using larger amounts may overload and strain the motor. You might also get different results from those described.

Observez les quantités indiquées dans les recettes. Ne surchargez pas le moteur, mélangez à plusieurs reprises si nécessaire. Dépasser les quantités indiquées fait peiner le moteur et entraîne des résultats qui diffèrent de ceux que vous escomptez.

Quantités d'ingrédients

En présence de LIQUIDES CHAUDS, retirez le bouchon-mesure, faites démarrer l'appareil à petite vitesse puis augmentez l'allure progressivement. Le niveau du liquide ne doit pas dépasser 4 tasses (1 litre). Éloignez toujours vos mains de la trajectoire de la vapeur.





AVERTISSEMENT: Enlevez le bouchon-mesure quand vous mélangez des ALIMENTS CHAUDS, afin que la vapeur puisse s'échapper. Inclinez le bouchon pour fermer partiellement l'ouverture de façon à éloigner la vapeur de vos mains et de votre peau. La vapeur risquerait de vous brûler.



Aliments chauds





1215A)

Tableau des aliments

Méthode pour ingrédients de base et obtention de résultats professionnels

TNAMIJA	ЭТІТИАИД
Abricots secs	250 mL (1t.)+1 c. à table de farine ou de sucre
Ail, épluché	Sonsses moyennes
Amandes, entières	125 mL (0,5 tasse)
Aneth frais	250 mL (1 tasse), tassé
Basilic, feuilles fraiches	250 mL (1 tasse), tassées, sans tiges dures
Biscuits au gingembre	12 à 14; cassés à la main dans le récipient
Biscuits (autres qu'au gingembre), craquelins	18 à 20
Cacahuètes, grillées à l'huile	(1 tasse) Lin (1 tasse)
Cacahuètes torréfiées	(1 tasse) Lin (1 tasse)
Café (grains)	250 mL (1 tasse)
Canneberges, fraîches ou congelées	250 mL (1 tasse)
Canneberges ou cerises sèches	250 mL (1 t.) +1 c. à table de farine ou sucre
Carotte	1 grosse, coupée en 6 tronçons
Céleri	1 tranche, coupée en 4 tronçons
Chou, vert ou rouge	un quart de chou pommé, coupé en 4
Concombre ou courgette	1 de taille moyenne, coupé(e) en 8 tronçons
Coriandre fraîche	250 mL, bien tassée
Fromage, parmesan ou romano	120 g (4 oz), cassé à la main dans le récipient
Miettes de pain, molles ou dures	2-3 tranches de pain, cassées dans le récipient
Noix de coco	I morceau d'environ 60 g (2 oz)
Noix, moitiés	250 mL (1 tasse)
Oignon (blanc, rouge ou jaune)	la moitié d'un gros, coupé en 2
Pacanes, moitiés	125 mL (0,5 tasse)
Persil frais, feuilles frisées ou plates	250 mL, feuilles tassées
Piments rouges chipotle	2 ou 3 petits ou 1 gros, coupés en 4
Poivron	I moyen, coupé en quatre
Pomme	I moyenne, coupée en quatre
Raisins secs	250 mL + 15 mL de farine ou de sucre
Tomates oblongues Tomates ordinaires	I grosse épépinée, coupée en 4 I grosse épépinée, coupée en 6 ou 8
Zeste d'agrumes	zeste d'un gros fruit + 15 mL de farine ou de sucr
COTHER TO THE COLOR	viano an no autimi an mui (1 1 mn i ao 18 mn n ao 27

Foods Chart



Basic ingredients processing chart for professional results

FOOD	QUANTITY
Almonds, whole	1/2 cup
Apricots, dried	1 cup + 1 Tbs. flour or sugar
Apple	1 medium, cut into 4 pcs.
Basil leaves, fresh	1 cup, packed, tough stems removed
Breadcrumbs, hard or soft	2-3 slices bread; by hand, tear into jar
Cabbage, green/red	1/4 medium head, cut into 4 pcs.
Carrot	1 large, cut into 6 pcs.
Celery	1 stalk, cut into 4 pcs.
Cilantro/fresh Coriander	1 cup, packed
Cheese, Parmesan or Romano	4 oz.; by hand, break into jar
Citrus Peel (lemon, lime, orange)	Peel of 1 large fruit + 1 Tbs. flour or sugar
Coconut	1 chunk, about 2 oz.
Cookies/Crackers, except Gingersnaps	18 - 20
Coffee Beans	1 cup
Cranberries, fresh or frozen	1 cup
Cranberries or Cherries, dried	1 cup + 1 Tbs. flour or sugar
Cucumbers or Zucchini	1 medium, cut into 8 pcs.
Dill, fresh	1 cup, packed
Garlic, peeled	5 medium cloves
Gingersnap cookies	12 - 14; by hand break into jar
Onion, white, red or yellow	1/2 large, cut into 2 pcs.
Parsley, fresh, curly or Italian	1 cup packed
Peanuts, oil roasted	1 cup
Peanuts, dry roasted	1 cup
Pecans, halves	1/2 cup
Peppers, bell	1 medium, cut into 4 pcs.
Peppers, chilies	2 - 3 small or 1 large, cut into 4 pcs.
Raisins	1 cup + 1 Tbs. flour or sugar
Tomatoes, regular	1 large, seeded, cut into 6 - 8 pcs.
Tomatoes, plum	1 large, seeded, cut into 4 pcs.
Walnuts, halves	1 cup



SETTING	PROCESSED QUANTITY
Nuts/Crumbs program	1/2 cup
Pulse/High speed	1 cup
Pulse/High speed	1 cup
Pulse/High speed	1/2 cup
Nuts/Crumbs program	about 1/3 cup
Pulse/High speed	2 cups
Pulse/High speed	1 cup
Pulse/High speed	1/3 cup
Pulse/High speed	1/3 cup
High speed 30 sec., then Pulse/High	1 cup
High speed 15 sec., then Pulse/High	3 - 4 Tbs.
Pulse/High speed	1/4 cup
Nuts/Crumbs program	about 1 cup
High speed 15 sec., then Pulse/High	1 cup
Pulse/High speed	1 cup
Medium speed, 10 - 15 sec., then Pulse	1 cup
Pulse/Medium speed	1 cup
Pulse/High speed	1/2 cup
Pulse/High speed	about 1 Tbs.
Nuts/Crumbs program	3/4 cup
Pulse/High speed	about 1 cup
Pulse/High speed	about 1 cup
Nuts/Crumbs program	1/3 cup
Nuts/Crumbs program	1 cup
Nuts/Crumbs program	1/2 cup
Pulse/Medium speed	1 cup
Pulse/Medium speed	1 cup
High speed	1/2 cup
Pulse/Medium speed	1 cup
Pulse/Medium speed	1 1/4 cups
Nuts/Crumbs program	1 cup

15 s à High (haut) puis impulsions/haute vitesse	45 à 60 mL (3 ou 4 c. à table)
onlse (impulsions) et vitesse moyenne	250 mL (1 tasse)
onlse (impulsions) et vitesse moyenne	300 mL (1,25 tasse)
Faute vitesse	125 mL (θ,5 tasse)
orlse (impulsions) et haute vitesse	250 mL (1 tasse)
Pulse (impulsions) et vitesse moyenne	250 mL (1 tasse)
Pulse (impulsions) et vitesse moyenne	250 mL (1 tasse)
(sesətiv ətural/sinoisluqmi) dgiH/əslu	environ 250 mL (1 tasse)
Programme Nuts/Crumbs	125 mL (θ,5 tasse)
(əssətiv ətural/snoizluqmi) dgiH/əslu	environ 250 mL (1 tasse)
Programme Nuts/Crumbs	250 mL (1 tasse)
orlse (impulsions) et haute vitesse	50 mL (0,25 tasse)
Programme Nuts/Crumbs	(988tf €\1) Im ₹\7 novino
30 s à High (haute vitesse) puis impulsions-haut	250 mL (1 tasse)
orlse (impulsions) et haute vitesse	(1/3 tasse) √5 mL (1/3 tasse)
ollse (impulsions) et vitesse moyenne	250 mL (1 tasse)
(əssətiv ətural/snoizluqmi) dgiH/əslu	500 mL (2 tasses)
(əssətiv ətural/snoizluqmi) dgiH/əslu	(1/3 tasse) √5 mL (1/3 tasse)
10 à 15 s à vitesse moyenne puis Pulse (impulsions)	250 mL (1 tasse)
(əssətiv ətural/snoizluqmi) dgiH/əslu	250 mL (1 tasse)
(əssətiv ətural/snoizluqmi) dgiH/əslu	250 mL (1 tasse)
15 s à High (haute vitesse) puis Pulse/High	250 mL (1 tasse)
Programme Nuts/Crumbs	250 mL (1 tasse)
Programme Nuts/Crumbs	(1/3 tasse) √5 mL (1/3 tasse)
Programme Nuts/Crumbs	250 mL (1 tasse)
Programme Nuts/Crumbs	200 ml (0,75 tasse)
(sessiv əturi) ngiH no (anoisluqmi) əslu	125 mL (θ, 5 tasse)
(sessiv əturi) ngiH no (snoisluqmi) əslu	125 mL (θ,5 tasse)
этовгатте Миз/сгитря	125 mL (θ,5 tasse)
(sessiv əturi) ngiH no (anoisluqmi) əslu	environ 15 mL (1 c. à table)
(sessiv əturi) ngiH no (snoisluqmi) əslu	250 mL (1 tasse)
RÉGLAGE	QUANTITÉ OBTENUE



3. Versez dans des verres à martini.

ensuite la touche START/STOP.

2. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche POWER puis sur Frozen Drink. Pressez

1. Placez les ingrédients dans le récipient, dans l'ordre donné.

2 oz de crème de cacao foncée 3-1/2 tasses de glace

2 oz de liqueur à saveur de café 1/4 tasse de crème à 11,5 % M.G.

Donne 4 vertes

Mudslinger

framboises, de mûres sauvages ou de cubes de mangue.

Suggestion du chef: Variez la recette en remplaçant les fraises par une quantité égale de

4. Garnissez, si vous le désirez, de fraises et de tranches de limette.

3. Versez dans des verres à pied.

ensuite la touche START/STOP.

2. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche POWER puis sur Frozen Drink. Pressez

1. Placez les ingrédients dans le récipient, dans l'ordre donné.

I tasse de fraises entières, équeutées

 δ oz de rhum Garniture: petites traises entières et

1 bte (6 oz) de concentré de limette congelé 3-1/2 tasses de glace

Donne 4 verres

Daiquiri fraise

Suggestion du chef: Remplacez de temps à autre le sel par du sucre granulé.

ensuite la touche **START/STOP**. 3. Trempez le bord des verres à pied dans le jus de limette puis dans le sel avant de servir.

2. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche POWER puis sur Frozen Drink. Pressez

1. Placez les ingrédients dans le récipient, dans l'ordre donné.

2 c. à table de jus de limette frais

2 oz de liqueur d'orange et de cognac Garniture: jus de limette et sel pour enduire

4 oz de tequila dorée 3 tasses de glace

Donne 4 verres

Margarita frappée

Programme Frozen Drink (boisson frappée)



Recipes



Frozen Drinks

Frozen Margarita

Makes 4 servings1/4 cup sugar4 oz. gold tequila3 cups ice

2 oz. orange and cognac liqueur Garnish: Extra lime juice and salt for coating

2 Tbs. fresh lime juice glass rims

1. In jar, place ingredients in order given above.

2. Cover jar with lid. Press **POWER**, then press **Frozen Drink**. Press **START/STOP**.

3. Dip rim of stemmed glasses in lime juice then in salt; pour drink into glasses.

Creative Cook's Note: If desired, granulated sugar can be used in place of salt.

Strawberry Daiquiri

Makes 4 servings1 Tbs. sugar1 can (6 oz.) frozen limeade concentrate3 1/2 cups ice

5 oz. rum Garnish: Small whole strawberries and lime

1 cup whole strawberries with stems removed slices

1. In jar, place ingredients in order given above.

2. Cover jar with lid. Press **POWER**, then press **Frozen Drink**. Press **START/STOP**.

3. Pour into stemmed glasses.

4. Garnish, if desired, with strawberry and lime slice.

Creative Cook's Note: For variety, substitute fresh raspberries, blackberries or cubed mango, in equal amounts for the strawberries.

Mudslinger

Makes 4 servings 2 oz. vodka

2 oz. coffee-flavored liqueur 1/4 cup half-and-half

2 oz. dark crème de cacao 3 1/2 cups ice

1. In jar, place ingredients in order given above.

2. Cover jar with lid. Press **POWER**, then press **Frozen Drink**. Press **START/STOP**.

3. Pour into martini glasses.



Piña Colada

Makes 4 servings 1 tsp. lemon juice

1 cup pineapple juice 4 cups ice

6 oz. golden rum Garnish: Pineapple slices, maraschino

2/3 cup cream of coconut cherries

1. In jar, place ingredients in order given above.

2. Cover jar with lid. Press **POWER**, then press **Frozen Drink**. Press **START/STOP**.

3. Pour into tall glasses.

4. Garnish, if desired, with pineapple slice and cherry.

Beach Ball

Makes 5 servings3 cups ice6 oz. citrus-flavored vodka2 tsp. sugar

2 cups cubed seedless watermelon Garnish: Watermelon triangles

1/2 medium banana

1. In jar, place ingredients in order given above.

2. Cover jar with lid. Press **POWER**, then press **Frozen Drink**. Press **START/STOP**.

3. Pour into tall glasses.

4. Garnish, if desired, with watermelon triangle.

Creative Cook's Note: For variety, substitute cantaloupe or honeydew melon for the watermelon and use the same type of melon for the garnish.

Frozen Sunshine

Makes 4 servings 1/4 cup frozen orange juice concentrate

4 oz. vodka 4 cups ice

2 oz. clear orange-flavor liqueur Garnish: Orange slices and paper umbrellas

1/4 cup half-and-half

1. In jar, place ingredients in order given above.

2. Cover jar with lid. Press **POWER**, then press **Frozen Drink**. Press **START/STOP**.

3. Pour into stemmed glasses.

4. Garnish, if desired, with orange slice and paper umbrella.

- 4. Garnissez d'une rondelle d'orange et d'un parasol de papier, si désirè.
 - 3. Versez dans des verres à pied.

ensuite la touche START/STOP.

2. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche POWER puis sur Frozen Drink. Pressez

1. Placez les ingrédients dans le récipient, dans l'ordre donné.

1/4 tasse de crème à 11,5 % M.G. de papier

2 oz de liqueur à l'orange incolore Garniture: rondelles d'orange et parasols

 ϕ oz de vodka ϕ tasses de glace

Donne 4 vertes

Frozen Sunshine

Suggestion du chet: Variez la recette en remplaçant le melon d'eau par la même quantité de cantaloup ou de melon miel Honeydew et garnissez du genre de melon utilisé.

4. Garnissez de triangles de melon d'eau, si désiré.

3. Versez dans des grands verres.

ensuite la touche START/STOP.

2. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche POWER puis sur Frozen Drink. Pressez

1. Placez les ingrédients dans le récipient, dans l'ordre donné.

1/2 banane moyenne

2 tasses de cubes de melon d'eau épépiné Garniture: triangles de melon d'eau

6 oz de vodka à saveur d'agrumes 2 c. à thé de sucre

Donne 5 verres

Beach Ball

- 4. Garnissez d'une tranche d'ananas et d'une cerise, si désiré.
 - 3. Versez dans des grands verres.

ensuite la touche START/STOP.

2. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche POWER puis sur Frozen Drink. Pressez

1. Placez les ingrédients dans le récipient, dans l'ordre donné.

7/2 tasse de crème de noix de coco

6 oz de rhum ambré Garniture: tranches d'ananas, cerises

1 tasse de jus d'ananas 4 tasses de glace

Donne 4 verres

Piña Colada



Recettes

Recipes



Milk Shakes

Strawberry Shake

Makes 2 servings 1 cup fresh, ripe strawberries with 1 cup milk stems removed

2 cups strawberry ice cream

1. In jar, place ingredients in order given above.

2. Cover jar with lid. Press **POWER**, then press **Milk Shake**. Press **START/STOP**.

3. Pour into tall glasses.

Choco-Peanut Butter Shake

Makes 2 servings 1/4 cup peanut butter 1/4 tsp. vanilla 1 cup milk

2 cups chocolate ice cream

1. In jar, place ingredients in order given above.

2. Cover jar with lid. Press **POWER**, then press **Milk Shake**. Press **START/STOP**.

3. Pour into tall glasses.

Brandy Alexander

Makes 4 servings 2 oz. brandy

2 cups vanilla ice cream 3 Tbs. milk

4 oz. crème de cacao

1. In jar, place ingredients in order given above.

2. Cover jar with lid. Press **POWER**, then press **Milk Shake**. Press **START/STOP**.

3. Pour into stemmed glasses.

3. Versez dans deux verres à pied.

la touche START/STOP.

2. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche POWER puis sur Milk Shake. Pressez ensuite

1. Placez les ingrédients dans le récipient, dans l'ordre donné.

4oz de crème de cacao

2 tasses de crème glacée à la vanille 3 c. à table de lait

2 oz d'eau-de-vie Donne 4 verres

Brandy Alexander

3. Versez immédiatement dans deux grands verres.

la touche START/STOP.

2. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche POWER puis sur Milk Shake. Pressez ensuite

1. Placez les ingrédients dans le récipient, dans l'ordre donné.

2 tasses de crème glacée au chocolat

1 tasse de lait 1/4 c. à thé de vanille

Donne 2 portions 1/4 tasse de deurre d'arachide

Lait fouetté aux fraises

Lait fouetté choco-arachide

3. Versez immédiatement dans deux grands verres.

la touche START/STOP.

2. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche POWER puis sur Milk Shake. Pressez ensuite

1. Placez les ingrédients dans le récipient, dans l'ordre donné.

2 tasses de crème glacée aux fraises

et équeutées 1 tasse de lait

Donne 2 portions I tasse de fraises fraîches, bien mûres



Banana Malted

Makes 2 servings2 quartered ripe bananas1/2 cup milk1/3 cup malted milk powder

2 cups vanilla ice cream

1. In jar, place ingredients in order given above.

2. Cover jar with lid. Press **POWER**, then press **Milk Shake**. Press **START/STOP**.

3. Pour into tall glasses.

Powder Drinks

Coffee Breakfast Cooler

Makes 1 serving 1 Tbs. freeze-dried coffee granules

1 cup fat free milk 1 Tbs. protein powder

1 envelope chocolate breakfast drink mix 6 ice cubes

3 Tbs. malted milk powder

1. In jar, place ingredients in order given above.

2. Cover jar with lid. Press **POWER**, then press **Powder Drink**. Press **START/STOP**.

3. Pour into tall glass to serve.

Honey-Vanilla Blast

Makes 1 serving 3 chunks frozen banana, about 1 medium

1 cup fat free milk 1/4 cup protein powder

1 cup (8 oz.) fat free vanilla yogurt 2 Tbs. honey

1. In jar, place ingredients in order given above.

2. Cover jar with lid. Press **POWER**, then press **Powder Drink**. Press **START/STOP**.

3. Pour into tall glass to serve.

3. Versez dans un grand verre et dégustez.

ensuite la touche START/STOP.

2. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche POWER puis sur Powder Drink. Pressez

1. Placez les ingrédients dans le récipient, dans l'ordre donné.

matières grasses

I tasse de lait écrémé
I tasse de lait écrémé
I tasse (8 oz) de yogourt à la vanille sans
I tasse (8 oz) de yogourt à la vanille sans

Donne 1 portion 3 tronçons de banane congelée (1 moyenne)

Coup d'énergie miel et vanille

3. Servez dans un très grand verre.

ensuite la touche START/STOP.

2. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche POWER puis sur Powder Drink. Pressez

1. Placez les ingrédients dans le récipient, dans l'ordre donné.

Donne 1 portion 3 c. à table de lait malté en poudre 1 tasse de lait écrémé 1 c. à table de café soluble lyophilisé 1 c. à table de poudre protéique au chocolat 6 glaçons 6 glaçons

Dejeuner proteique malte

Programme Powder Drink (boisson en poudre)

3. Versez immédiatement dans deux grands verres.

la touche START/STOP.

2. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche POWER puis sur Milk Shake. Pressez ensuite

1. Placez les ingrédients dans le récipient, dans l'ordre donné.

2 tasses de crème glacée à la vanille

Donne 2 portions

2 bananes mitres coupées en quatre
1/2 tasse de lait malté en poudre

enened el é étlem tied

Recettes





3. Versez dans un grand verre et dégustez.

la touche START/STOP.

2. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche POWER puis sur Smoothie. Pressez ensuite

1. Placez les ingrédients dans le récipient, dans l'ordre donné.

fortement dégraissé

I tasse de jus d'orange 2 c. à table de miel 2 c. à table de miel

Donne I portionI tasse de baies (variete) congelees

A troncons de baies (variete) (1 perite)

Frappé onctueux aux baies

3. Versez dans un grand verre pour déguster.

la touche START/STOP.

2. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche POWER puis sur Smoothie. Pressez ensuite

1. Placez les ingrédients dans le récipient, dans l'ordre donné.

maneres grasses

I tasse (8 oz) de yogourt au caté sans

1/2 tasse de lait écrémé 6 glaçons

Donne 1 portion 2 c. à table de sirop au chocolat

Boisson moka onctueuse pour le saut du lit

3. Servez dans un très grand verre.

la touche START/STOP.

2. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche POWER puis sur Smoothie. Pressez ensuite

1. Placez les ingrédients dans le récipient, dans l'ordre donné.

1/2 tasse de cannederges congelées

3 glaçons 3 glaçons 1/2 tasse de sorbet aux framboises

3/4 tasse de jus d'orange 1 c. à table de miel

Donne 1 petite banane mûre

Frappé onctueux canneberges et orange

Programme Smoothie (frappé onctueux)

Smoothies

Cranberry-Orange Smoothie

Makes 1 serving1 small ripe banana3/4 cup orange juice1 Tbs. honey1/2 cup raspberry sorbet3 ice cubes

1/2 cup frozen cranberries

1. In jar, place ingredients in order given above.

2. Cover jar with lid. Press **POWER**, then press **Smoothie**. Press **START/STOP**.

3. Pour into tall glass to serve.

Morning Mocha Smoothie

Makes 1 serving 2 Tbs. chocolate syrup

1/2 cup fat free milk 6 ice cubes

1 cup (8 oz.) low fat coffee yogurt

1. In jar, place ingredients in order given above.

2. Cover jar with lid. Press **POWER**, then press **Smoothie**. Press **START/STOP**.

3. Pour into tall glass to serve.

Very Berry Smoothie

Makes 1 serving1 cup frozen mixed berries

1 cup orange juice 2 frozen banana chunks, about 1 small

1/2 cup vanilla low fat yogurt 2 Tbs. honey

1. In jar, place ingredients in order given above.

2. Cover jar with lid. Press POWER, then press Smoothie. Press START/STOP.

3. Pour into tall glass to serve.





Tropical Power Punch Smoothie

Makes 2 servings1 cup mango sorbet1 can (6 oz.) pineapple juice1/2 tsp. coconut extract

1 can (8 oz.) crushed pineapple 1 cup ice

1. In jar, place ingredients in order given above.

2. Cover jar with lid. Press **POWER**, then press **Smoothie**. Press **START/STOP**.

3. Pour into tall glasses to serve.

Iced Spiced Chai

Makes 1 serving1/4 tsp. ground cinnamon3/4 cup milk1/4 tsp. ground nutmeg3/4 cup orange sherbet1/2 cup ice

2 Tbs. unsweetened iced tea mix

1. In jar, place ingredients in order given above.

2. Cover jar with lid. Press **POWER**, then press **Smoothie**. Press **START/STOP**.

3. Pour into tall glass to serve.

Sweet Cherry Smoothie

Makes 1 serving 1/4 cup milk

3/4 cup white grape juice 1/8 tsp. almond extract

1 cup frozen dark sweet cherries 6 ice cubes

1. In jar, place ingredients in order given above.

2. Cover jar with lid. Press **POWER**, then press **Smoothie**. Press **START/STOP**.

3. Pour into tall glass to serve.

3. Versez dans un très grand verre et dégustez.

la touche START/STOP.

2. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche **POWER** puis sur **Smoothie**. Pressez ensuite

1. Placez les ingrédients dans le récipient, dans l'ordre donné.

I tasse de cerises douces congelées 6 glaçons

3/4 tasse de jus de raisin blanc 1/8 c. à thé d'extrait d'amande

Donne 1 portion 1/4 tasse de lait

Frappé onctueux aux cerises douces

3. Versez dans un très grand verre pour déguster.

la touche START/STOP.

 $\hbox{2. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche $\bf POWER$ puis sur $\bf Smoothie. \ Pressez ensuite}$

1. Placez les ingrédients dans le récipient, dans l'ordre donné.

2 c. à table de poudre de thé glacé sans sucre

3/4 tasse de sorbet à l'orange

3/4 tasse de lait 1/4 c. à thé de muscade moulue

Donne 1 portion 1/4 c. à thé de cannelle moulue

Chai épicé frappé

3. Versez dans deux grands verres pour déguster.

la touche START/STOP.

2. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche POWER puis sur Smoothie. Pressez ensuite

1. Placez les ingrédients dans le récipient, dans l'ordre donné.

1 boîte (8 oz) d'ananas broyé 1 tasse de glace

1 boîte (6 oz) de jus d'ananas 1/2 c. à thé d'extrait de noix de coco

Donne 2 portions 1 tasse de sorbet à la mangue

Frappè onctueux des tropiques



Recettes

Recipes



Frozen Apple Pie Smoothie

Makes 1 serving 1/4 tsp. ground cinnamon 1/2 cup milk 1/8 tsp. ground nutmeg

1 cup unsweetened applesauce 4 ice cubes

1 cup low fat vanilla frozen yogurt

- 1. In jar, place ingredients in order given above.
- 2. Cover jar with lid. Press **POWER**, then press **Smoothie**. Press **START/STOP**.
- 3. Pour into tall glass to serve.

Banana-Berry Blitz

Makes 1 serving 1/2 cup frozen blueberries

1 cup regular or diet ginger ale 3 chunks frozen banana, about 1 medium

1/2 cup low fat vanilla frozen yogurt 1/8 tsp. ground nutmeg

1. In jar, place ingredients in order given above.

- 2. Cover jar with lid. Press **POWER**, then press **Smoothie**. Press **START/STOP**.
- 3. Pour into tall glass to serve.

Creamy Mint Cookie Smoothie

Makes 1 serving 6 chocolate-covered chocolate-mint cookies

1/2 cup milk 6 ice cubes

1 cup low fat vanilla frozen yogurt

- 1. In jar, place ingredients in order given above.
- 2. Cover jar with lid. Press **POWER**, then press **Smoothie**. Press **START/STOP**.
- 3. Pour into tall glass to serve.

2. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche POWER puis sur Smoothie. Pressez ensuite e glaçons

1. Placez les ingrédients dans le récipient, dans l'ordre donné.

3. Versez immédiatement dans un grand verre.

la touche START/STOP.

I tasse de yogourt à la vanille pauvre en gras de chocolat 1/2 tasse de lait

Donne 1 portion 6 biscuits chocolat-menthe recouverts

Frappè onctueux aux biscuits à la menthe

3. Versez dans un très grand verre pour déguster.

la touche START/STOP.

2. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche POWER puis sur Smoothie. Pressez ensuite

1. Placez les ingrédients dans le récipient, dans l'ordre donné.

1/2 t. de yogourt à la vanille pauvre en gras

1/8 c. à thé de muscade moulue (ordinaire ou de régime) 3 tronçons de banane congelée (1 moyenne) 1 tasse de soda au gingembre

1/2 tasse de bleuets congelés

Donne 1 portion

Boisson banane-bleuet gazeuse

3. Versez dans un grand verre pour déguster.

la touche START/STOP.

2. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche POWER puis sur Smoothie. Pressez ensuite

I. Placez les ingrédients dans le récipient, dans l'ordre donné.

I tasse de yogourt à la vanille pauvre en gras

1 tasse de compote de pomme non sucrée 4 glaçons

1/8 c. à thé de muscade moulue 1/2 tasse de lait Donne 1 portion 1/4 c. à thé de cannelle moulue

Frappé onctueux pomme épicée



Beta Blaster

Makes 2 servings

6 frozen strawberry halves

3 Tbs. red wine vinegar

1/8 tsp. hot pepper sauce

1 tsp. Worcestershire

Salt & pepper to taste

Tortilla chips for serving

1 can (12 oz.) carrot juice

2 frozen banana chunks, about 1 small

1 medium apple, cored and cut into 4 pieces

- 1. In jar, place ingredients in order given above.
- 2. Cover jar with lid. Press **POWER**, then press **Smoothie**. Press **START/STOP**.
- 3. Pour into tall glasses to serve.

Salsa

Garden Fresh Salsa

Makes 2 cups

1 medium cucumber, pared, cut into 8 pieces

and seeded

1 small onion, cut into 4 pieces

1/2 small green pepper, cut into 4 pieces

1 large garlic clove

12 oz. plum tomatoes, each cut into 4 pieces

and seeded

- 1. In jar, place ingredients, except tortilla chips, in order given above.
- 2. Cover jar with lid. Press POWER, then press Salsa. Press START/STOP.
- 3. Pour into bowl; serve with tortilla chips

3. Versez dans le bol de service que vous entourerez de croustilles de maïs.

la touche START/STOP.

2. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche POWER puis sur Salsa. Pressez ensuite

1. Placez les ingrédients dans le récipient, dans l'ordre donné, outre les croustilles.

səəuidədə 19 ₹ uə

17 oz de tomates oblongues, coupées

I grosse gousse d'ail

1/2 petit poivron vert, coupé en 4

1 petit oignon, coupe en 4

Sel et poivre au gout 1/8 c. à thé de sauce au piment

8 tronçons et épépiné

I concombre moyen, epluche, coupe en I c. à thé de sauce Worcestershire

Donne 2 tasses de sauce

3 c. à table de vinaigre de vin rouge

Croustilles de mais

Salsa bouquet de fraïcheur

Programme Salsa

 \mathfrak{Z} . Versez dans deux grands verres pour déguster.

la touche START/STOP.

2. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche POWER puis sur Smoothie. Pressez ensuite

I. Placez les ingrédients dans le récipient, dans l'ordre donné.

I pomme moyenne, èvidée et coupée en 4 (environ 1 petite)

7 tronçons de banane congelèe I boîte (12 oz) de jus de carotte

o moities de traises congelées Donne 2 portions

Bêta à la une



caonichouc et n'approchez pas vos mains de vos yeux.

Suggestion du chet: Quand vous manipulez des piments du genre Jalapeno, portez des gants de

3. Servez avec les croustilles de maïs.

la touche START/STOP.

2. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche POWER puis sur Salsa. Pressez ensuite

1. Placez les ingrédients dans le récipient, dans l'ordre donné, outre les croustilles de maïs.

1/2 à 1 c. à thé de sucre

1/2 tasse de feuilles de corrandre Croustilles de maïs 2 à 4 piments Jalapeno, coupé en quartiers Sel au gout

I c. à table de jus de limette I oignon moyen, coupè en 8

entières, égouttèes 2 grosses gousses d'ail

2 boîtes (15 oz chacune) de tomates Donne 3 tasses

Salsa rouge très relevée

4. Servez avec les croustilles de mais.

3. Versez dans un bol, ajoutez les haricots noirs et brassez.

la touche START/STOP.

2. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche POWER puis sur Salsa. Pressez ensuite

croustilles de mais.

1. Placez les ingrédients dans le récipient, dans l'ordre donné, outre les haricots noirs et les

épluché et coupé en ⁴ Croustilles de mais I tasse de haricots noirs, rincès et égouttès I morceau de rhizome de gingembre,

1/2 oignon rouge moyen, coupé en 4 I c. à table de jus de limette 1/2 poivron rouge moyen, coupé en 4 I tasse de morceaux de mangue fraîche

I tasse de morceaux d'ananas Donne 3 tasses de sauce

Salsa ananas et mangue



Recettes

Recipes



Pineapple-Mango Salsa

1 cup pineapple chunks Makes 3 cups 1/2 medium red pepper, cut into 4 pieces 1 cup fresh mango chunks

1 Tbs. lime juice 1/2 medium red onion, cut into 4 pieces

1 cup rinsed, drained black beans 1-inch piece gingerroot, peeled, cut into 4 Tortilla chips for serving pieces

1. In jar, place ingredients, except beans and tortilla chips, in order given above.

2. Cover jar with lid. Press **POWER**, then press **Salsa**. Press **START/STOP**.

3. Pour into bowl; stir in beans.

4. Serve with tortilla chips

Fiery Red Salsa

Makes 3 cups 2 cans (15 oz. each) whole tomatoes,

2 large garlic cloves drained 1 medium onion, cut into 8 pieces 1 Tbs. lime juice 2 - 4 jalapeño peppers, quartered Salt to taste

1/2 cup cilantro leaves Tortilla chips for serving

1/2-1 tsp. sugar

1. In jar, place ingredients, except tortilla chips, in order given above.

2. Cover jar with lid. Press **POWER**, then press **Salsa**. Press **START/STOP**.

3. Pour into bowl; serve with tortilla chips.

Creative Cook's Note: When handling hot peppers, such as jalapeños, use rubber gloves, and keep hands away from your eyes.



Salsa Verde

Makes 1 1/2 cups

1/2 tsp. ground cumin

1/2 small onion, cut into 4 pieces

1/4 tsp. green hot pepper sauce

1/2 small green pepper, cut into 4 pieces

1/8 tsp. salt

2 garlic cloves

12 oz. tomatillos, roasted, husks removed

Tortilla chips for serving 1/4 cup cilantro leaves

1. In jar, place ingredients, except tortilla chips, in order given above.

2. Cover jar with lid. Press **POWER**, then press **Salsa**. Press **START/STOP**.

3. Pour into bowl; serve with tortilla chips.

Soups

Creamy Carrot-Dill Soup

2 cups chicken broth Makes 4 servings 1 small onion, chopped 1 Tbs. chopped fresh dill

1 Tbs. butter or margarine Salt to taste

1 lb. baby carrots 1 cup half-and-half or milk

1. In 3-qt. saucepan, cook onion in butter 5 minutes or until onion is tender.

2. Add carrots, broth and dill; cook over medium heat 15-18 minutes or until carrots are very tender.

3. In jar, place carrots, broth, dill and salt.

4. Cover jar with lid. Press **POWER**, then press **Soup**. Press **START/STOP**.

5. Return mixture to saucepan; stir in half-and-half.

6. Gently heat to 145° F; do not let soup boil.

Creative Cook's Note: Soup can be served chilled or hot.

Suggestion du chet: La soupe peut indifféremment être servie troide ou chaude.

6. Portez doucement la soupe à 145 °F; ne la portez surtout pas à l'ébullition.

 δ . Videz le mèlange dans la casserole et incorporez la crème en brassant.

la touche START/STOP.

4. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche POWER puis sur Soup. Pressez ensuite

3. Versez le contenu de la casserole dans le recipient du melangeur et salez. lusqu'a ce que les carottes soient tres tendres.

2. Ajoutez les carottes, le bouillon et l'aneth. Faites cuire de 15 à 18 minutes à teu moyen, soit

1. Paites revenir l'oignon dans le beurre, dans une casserole de 3 pintes, jusqu'à ce qu'il soit

I tasse de crème à 11,5 % M.G. ou de lait I lb de carottes naines

I c. à table de beurre ou de margarine Sel au gout

1 c. à table d'aneth trais I petit oignon hachè

7 tasses de bouillon de poulet Donne 4 portions

Soupe crémeuse aux carottes et à l'aneth

Programme Soup (soupe)

3. Versez dans un bol et servez la sauce accompagnée de croustilles de maïs.

la touche START/STOP.

2. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche POWER puis sur Salsa. Pressez ensuite

1. Placez les ingrédients dans le récipient, dans l'ordre donné, outre les croustilles de mais.

1/4 tasse de teuilles de cortandre Croustille de mais

L gousses d'ail 12 oz de tomatilles rôties, calices enlevés 1/2 petit poivron vert coupè en 4 1/8 c. à thè de sel

1/4 c. à thé de sauce au piment vert 1/2 petit oignon coupè en 4

1/2 c. à thè de cumin moulu Donne 1-1/2 tasse de sauce

Salsa verde



5. Réchauffez à 145° F; ne portez surtout pas la soupe à l'ébullition.

4. Versez dans la casserole puis incorporez la crème à 11,5 % M.G.

la touche START/STOP.

3. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche POWER puis sur Soup. Pressez ensuite

2. Versez dans le récipient puis ajoutez le sel.

pendant 5 minutes ou jusqu'à ce que l'oignon soit tendre.

I. Faites cuire la tomate, l'oignon et le basilic dans le beurre, dans une casserole de δ pintes,

1 c. à table de basilic frais, hachè

I tasse de crème à 11,5 % M.G. ou de lait

1 petit oignon, haché

1/2 c. à thé de sel

4 tasses de tomates fraîches, hachées

2 c. à table de beurre

Donne 4 portions

Crème de tomate

Suggestion du chef: Si vous préférez une soupe homogène, répétez les instructions du troisièmement jusqu'à ce que tous les haricots et le liquide aient été travaillé.

trouverez au rayon international de la plupart des supermarchés.

*Le sofrito est un condiment qui entre dans bien des mets en Amérique latine. Vous le

8. Servez la soupe garnie de crème sure, d'oignon rouge et de coriandre, si désiré.

la touche **START/STOP**. 7. Ajoutèz ce mélange aux haricots et liquide qui restent dans la casserole; réchauffez.

6. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche POWER puis sur Soup. Pressez ensuite

5. Versez 3 tasses de haricots et liquide dans le récipient.

4. Faites cuire à feu moyen de 12 à 15 minutes ou jusqu'à ce que le tout soit bien chaud.

3. Ajoutez les haricots, l'eau, le sofrito et la coriandre.

5 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient tendres.

 λ . Faites revenir l'oignon et l'ail dans l'huile, dans une casserole de 4 pintes, pendant environ

1. Rincez et égouttez les haricots; mettez-les de côté.

2 gousses d'ail écrasées Crème sure, oignon rouge haché, coriandre 2 c. à table d'huile d'olive pour garnir, optionnels

I petit oignon hache

2 boîtes (de 15 à 19 oz ch.) de haricots noirs 1/2 tasse de sofrito*

Donne 4 portions 1 tasse d'eau

Soupe cubaine aux haricots noirs



Kecettes

Recipes



Cuban Black Bean Soup

Makes 4 servings1 cup water2 cans (15-19 oz. each) black beans1/2 cup sofrito*

1 small onion, chopped cilantro

2 garlic cloves, crushed Sour cream, chopped red onion, cilantro for

2 Tbs. olive oil serving, optional

1. Rinse and drain beans; set aside.

2. In 4-qt. saucepan, cook onion and garlic in oil 5 minutes or until tender.

3. Add beans, water, sofrito and cilantro.

4. Cook over medium heat 12-15 minutes or until hot.

5. In jar, place 3 cups beans and liquid.

6. Cover jar with lid. Press **POWER**, then press **Soup**. Press **START/STOP**.

7. Stir bean mixture into soup remaining in saucepan; re-heat as desired.

8. Serve, if desired, with sour cream, red onion, and cilantro.

*sofrito is a popular condiment in Latin American cooking. It can be found in the Latin American or International foods section of most supermarkets.

Creative Cook's Note: If a totally blended soup is preferred, repeat step # 3 with remaining beans and liquid.

Cream of Tomato Soup

Makes 4 servings2 Tbs. butter4 cups chopped fresh tomatoes1/2 tsp. salt

1 small onion, chopped 1 cup half-and-half or milk

1 Tbs. chopped fresh basil

1. In 3-qt. saucepan, cook tomato, onion and basil in butter 5 minutes or until onion is tender.

2. Pour mixture into jar; add salt.

3. Cover jar with lid. Press ${f POWER}$, then press ${f Soup.}$ Press ${f START/STOP.}$

4. Return soup to saucepan; stir in half-and-half.

5. Gently heat to 145° F; do not let soup boil.



Tuscan Bean Soup

Makes	8	servings
-------	---	----------

1 can (15-19 oz.) cannellini beans

(white kidney)

1 can (15-19 oz.) chickpeas (garbanzos)

1 can (15-19 oz.) red kidney beans

1 can (15-19 oz.) pinto beans

1 cup chopped celery

1 cup chopped red onion

1 tsp. dried sage 2 Tbs. olive oil

2 cups water

2 cups cooked small pasta, such as ditalini

Grated Parmesan cheese and chopped parsley

for serving, optional

1. Rinse and drain beans; set aside.

2. In 4-qt. saucepan, cook celery, onion, garlic and sage in oil 5 minutes or until tender.

3. Add beans and water; cook over medium heat 15-18 minutes or until hot.

4. In jar, place 3 cups beans and liquid.

5. Cover jar with lid. Press **POWER**, then press **Soup**. Press **START/STOP**.

6. Stir bean mixture and the pasta into soup remaining in saucepan; re-heat.

7. Serve, if desired, with grated cheese and parsley.

Baby Food

Peachy Applesauce

Makes 1 1/4 cups 1 large peach, pitted, peeled and quartered

1 large apple, pared, cored and quartered 2 Tbs. water

1. In small saucepan, cook fruits in water 5-8 minutes or until very tender.

2. In jar, place fruits and liquid.

3. Cover jar with lid. Press POWER, then press Baby Food. Press START/STOP.

4. Remove from jar; place in covered containers.

5. Chill or freeze at once.

- 5. Réfrigérez ou congelez immédiatement la compote.
- 4. Mettez la compote dans des récipients que vous fermerez hermétiquement.

la touche START/STOP.

3. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche **POWER** puis sur **Baby Food**. Pressez ensuite

2. Versez les fruits et le liquide dans le récipient.

jusqu'à ce qu'ils soient très tendres.

I. Faites cuire les fruits dans l'eau, dans une petite casserole, pendant 5 à 8 minutes ou

Donne 1-1/4 tasse de compote

I grosse pèche dénoyautée, pelée et

grosse pomme épluchée, cœur vidé

et coupée en quartiers

2 c. à table d'eau

Compote pomme et pëche

Programme Baby Food (aliments pour bébés)

7. Servez la soupe garnie de parmesan râpé et de persil, si désiré.

 $6.\ \mathrm{Videz}$ le récipient dans la casserole, ajoutez les petites bagues et faites réchauffer.

la touche START/STOP.

5. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche ${f POWER}$ puis sur ${f Soup}$. Pressez ensuite

4. Versez 3 tasses de haricots et liquide dans le récipient.

pendant environ 5 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient tendres. 3. Ajoutez les haricots et l'eau; faites cuire de 15 à 18 minutes à feu moyen pour réchauffer.

 λ . Faites cuire le céleri, l'oignon et la sauge dans l'huile, dans une casserole de 4 pintes,

1. Rincez et égouttez les haricots; mettez-les de côté.

Donne 8 portions

I boîte (15 à 19 oz) de haricots lancs)

I boîte (15 à 19 oz) de haricots rouges

I boîte (15 à 19 oz) de haricots rouges

I boîte (15 à 19 oz) de haricots rouges

I boîte (15 à 19 oz) de haricots rouges

I boîte (15 à 19 oz) de haricots pintos

I tasses de getites de petites bagues cuites

Parmesan râpé et persil haché pour

Parmesan râpé et persil haché pour

I tasse de céleri haché

Soupe toscane aux haricots





Green Peas

Makes 1 1/2 cups

3/4 cup water

1 pkg. (10 oz.) frozen baby green peas

- 1. In small saucepan, cook peas in water 10-15 minutes or until very tender.
- 2. In jar, place peas and liquid.
- 3. Cover jar with lid. Press **POWER**, then press **Baby Food**. Press **START/STOP**.
- 4. Remove from jar. Place in covered containers.
- 5. Chill or freeze at once.

Chicken-Rice Dinner

Makes 1 cup 1 cup cubed or shredded cooked chicken 2/3 cup water 1/4 cup cooked white rice

- 1. In jar, place ingredients in order given above.
- 2. Cover jar with lid. Press **POWER**, then press **Baby Food**. Press **START/STOP**.
- 3. Remove from jar; place in covered containers.
- 4. Chill or freeze at once.

Sweet Potatoes

Makes 2 cups

1 cup water

2 cups pared sweet potato chunks

- 1. In small saucepan, cook potatoes in water, 15-20 minutes until very soft.
- 2. Drain potatoes; set aside liquid.
- 3. In jar, place liquid then potatoes.
- 4. Cover jar with lid. Press POWER, then press Baby Food. Press START/STOP.
- 5. Remove from jar; place in covered containers.
- 6. Chill or freeze at once.

- 6. Réfrigérez ou congelez immédiatement la purée.
- δ . Mettez la purée dans des récipients que vous termerez hermétiquement.

la touche START/STOP.

- 4. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche **POWER** puis sur **Bady Food**. Pressez ensuite
 - 3. Videz le liquide dans le récipient puis ajoutez la patate.
 - 2. Egouttez les morceaux de patate et mettez le liquide de côté.
 - jusqu'a ce qu'elle son tres molle.
- 1. Faites cuire la patate dans l'eau, dans une petite casserole, pendant 15 à 20 minutes ou
 - 7 tasses de morceaux de patate épluchée

1 tasse d'eau

Donne 2 tasses de purée

Puree de patate

- 4. Rétrigérez ou congelez immédiatement le mélange.
- 3. Mettez le mèlange dans des rècipients que vous termerez hermètiquement.
 - la touche START/STOP.
- 2. Posez le couvetcle. Appuyez sur la touche POWER puis sur Baby Food. Pressez ensuite
 - 1. Placez les ingrédients dans le récipient en respectant l'ordre donné.

1/4 tasse de riz blanc cuit

ned d dean

I tasse de poulet cuit, en cubes ou filaments

Donne 1 tasse de poulet au riz

Kepas au poulet et au riz

- δ . Rétrigèrez ou congelez immédiatement la purée.
- 4. Mettez la purée de petits pois dans des récipients que vous termerez hermétiquement.
- la touche START/STOP. 3. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche **POWER** puis sur **Bady Food**. Pressez ensuite
 - 2. Versez les petits pois et le liquide dans le récipient.
 - on lusdn'a ce qu'ils soient très tendres.
- I. Faites cuire les petits pois dans l'eau, dans une petite casserole, pendant 10 à 15 minutes
 - I paquet (10 oz) de petits pois fins, congeles

urə'b əssrt ₽/E

Donne 1-1/2 tasse de puree

Purèe de petits pois



Batter

Lemon Crepes

Makes 14-18 2 Tbs. melted butter or margarine

1 1/2 cups milk 2 Tbs. granulated sugar 3 eggs 1 tsp. grated lemon zest

2/3 cup flour Confectioners' sugar for serving, optional

1. In jar, place ingredients, except confectioner's' sugar, in order given above.

2. Cover jar with lid. Press **POWER**, then press **Batter**. Press **START/STOP**.

3. For each crepe, pour 2 to 3 Tbs. batter onto a preheated, lightly buttered 6 or 7-inch crepe pan or skillet. Cook about 1 minute or until top is set. Loosen edge with heat proof spatula, and then gently turn crepe over. Cook until lightly golden.

4. If desired, fold each crepe into quarters and sprinkle with confectioners' sugar.

Honey-Wheat Pancakes

Makes 12 pancakes 1/2 cup whole-wheat flour

1 1/3 cups low fat buttermilk 1/4 cup honey-crunch wheat germ

1 tsp. baking powder 2 eggs 2 Tbs. honey Butter and syrup for serving

1 1/2 cups reduced-fat buttermilk baking mix

1. In jar, place ingredients in order given above.

2. Cover jar with lid. Press **POWER**, then press **Batter**. Press **START/STOP**.

3. For each pancake, pour about 1/4 cup batter onto preheated griddle; cook until tops begin to bubble; turn over and continue to cook until golden.

4. Serve hot with butter and syrup.

4. Servez les crépes avec du beurre et du sirop.

jusqu'à ce qu'elle soit dorée.

jusqu'à ce que les bulles éclatent à la surface; tournez alors la crêpe et faites-la cuire

3. Pour chaque crêpe, versez 1/4 de tasse de mélange sur un gril préchauffé et faites cuire

la touche START/STOP.

2. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche POWER puis sur Batter. Pressez ensuite

1. Placez les ingrédients dans le récipient, dans l'ordre donné.

babeurre pauvre en gras

1-1/2 tasse de mélange à crèpes au

2 c. à table de miel

Beurre et sirop pour servir

1 c. à thé de levure chimique sinso 2

1/4 tasse de germe de blé au miel 1-1/3 tasse de badeurre pauvre en gras

1/2 tasse de farine de blé complet Donne 12 crépes

Crépes au blé complet et au miel (à la canadienne)

4. Avant de servir, pliez chaque crèpe en quatre et saupoudrez de sucre glace si désiré. chaleur et tournez délicatement la crêpe. Faites cuire jusqu'à ce qu'elle soit dorée. jusqu'à ce que le dessus prenne. Décollez le bord avec une spatule ne craignant pas la rive) de 6 ou 7 po, préchauliée et légérement beurrée. Faites cuire 1 minute environ ou 3. Pour chaque crêpe, versez 2 ou 3 cuillerées à table de pâte dans une crépière (ou poêle à

la touche START/STOP.

2. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche POWER puis sur Batter. Pressez ensuite

1. Placez les ingrédients dans le récipient, dans l'ordre donné, outre le sucre glace.

Sucre glace pour servir, optionnel 2/3 tasse de farine

1 c. à thé de zeste de citron sinso & 2 c. à table de sucre en poudre 1-1/2 tasse de lait

2 c. à table de beurre fondu (ou margarine) Donne 14 à 18 crépes

Crépes au citron (à la française)

Programme Batter (påte à crêpes)



7. Présentez la boule sur un plat de service, entourée d'une variété de craquelins.

- 6. Roulez la boule dans les noix hachées juste avant de servir.
- δ . Donnez une forme de boule au mélange de fromage, couvrez et réfrigérez.
- 4. Combinez le reste des ingrédients outre les craquelins dans un bol moyen.
 - 3. Videz les noix et mettez-les de côté.

la touche START/STOP.

2. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche **POWER** puis sur **Nuts/Crumbs**. Pressez ensuite

1/8 c. à thé de cayenne

peche et abricot

Sucre glace pour servir

1/2 tasse de tarine

(pages, peches, ou autres)

2 tasses de tranches de fruits frais

1/2 c. à thé de cannelle moulue

1 c. à thé de cari

1. Placez les noix dans le récipient.

râpé en filaments Assortiment de craquelins pour servir

2 tasses (8 oz) de fromage cheddar doux,

1 paq. (8 oz) de fromage à la crème ramolli

1 tasse de moitiés de noix

Donne 12 portions 1/4 tasse de sauce aigre-douce

Boule au cheddar et aux noix

Programme Nuts/Crumbs (noix et chapelure)

6. Remplissez de fruits puis saupoudrez de sucre glace pour servir.

gonflé – il retombera légèrement à la sortie du four.

5. Faites cuire au four de 20 à 25 minutes ou jusqu'à ce que le pour tour soit doré et le centre

4. Sortez la poêle du four et versez-y délicatement la pâte.

la touche START/STOP.

3. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche **POWER** puis sur **Batter**. Pressez ensuite

les fruits, dans le récipient du mélangeur, en respectant l'ordre donné.

faire fondre le beurre. Entre temps, mettez le reste des ingrédients, outre le sucre glace et

2. Déposez le beurre dans une poéle à frire de 10 po allant au four. Enfournez la poéle pour

1. Faites chauffer le four à 425 °F.

2 c. à table de sucre cristallisé

stuso &

3/4 tasse de lait

3 c. a table de beurre

ommod ob oldet 6 o s

Donne 2 à 4 portions

Popovers aux fruits

Recipes



Fruit-Filled Popover

Makes 2-4 servings 1/2 tsp. ground cinnamon

3 Tbs. butter 1/2 cup flour

3/4 cup milk
2 cups sliced fresh fruit
3 eggs (berries, peaches, etc.)

2 Tbs. granulated sugar Confectioners' sugar for serving

1. Preheat oven to 425° F.

2. In 10" skillet with oven-safe handle, place butter. Place skillet in oven to melt butter. Meanwhile, in jar, place remaining ingredients, except fruit and confectioner's' sugar, in order given.

3. Cover jar with lid. Press **POWER**, then press **Batter**. Press **START/STOP**.

4. Remove skillet from oven and carefully pour in batter.

5. Bake 20-25 minutes until edges are golden brown and center is puffed; center will fall slightly when removed from oven.

6. To serve, fill with fruit and sprinkle with confectioners' sugar.

Nuts/Crumbs

Walnut-Cheddar Ball

Makes 12 servings 1/4 cup peach-apricot sweet-and-sour sauce

1 cup walnut halves 1 tsp. curry powder

1 pkg. (8 oz.) cream cheese, softened 1/8 tsp. ground red pepper 2 cup (8 oz.) shredded mild cheddar cheese Assorted crackers for serving

1. In jar, place walnuts.

2. Cover jar with lid. Press POWER, then press Nuts/Crumbs. Press START/STOP.

3. Remove nuts and set aside.

4. In medium bowl, combine remaining ingredients, except crackers.

5. Shape mixture into a ball, cover and chill.

6. Just before serving, roll ball in nuts.

7. Arrange ball on serving platter and surround with assorted crackers.





Chocolate Cream Pie

Makes 8 servings 3 1/2 cup milk

1/3 cup slivered almonds
20 chocolate wafer cookies
1/2 cups heavy cream
1/4 cup melted butter
1/3 cup chocolate syrup
2 pkg. (3.4 oz. each) chocolate pudding and
Garnish: White chocolate curls

pie filling

1. In jar, place almonds. Then break cookies into jar.

2. Cover jar with lid. Press **POWER**, then press **Nuts/Crumbs**. Press **START/STOP**.

3. Spray a 9" pie plate with nonstick cooking spray; add crumbs and butter; mix well then press into bottom and up side; chill.

4. Prepare pie filling with milk as package directs; stir in extract; chill.

5. In medium bowl, place cream and chocolate syrup; whip until soft peaks form.

6. Pour chilled pie filling into crust; spread chocolate whipped cream over filling.

7. Garnish with chocolate curls.

8. Chill several hours.

Pecan-Crusted Chicken

Makes 4 servings 3 Tbs. Dijon mustard

1 cup pecan halves 1 lb. boneless, skinless chicken breast

2 eggs 1/4 cup butter

1. In jar, place pecans.

2. Cover jar with lid. Press POWER, then press Nuts/Crumbs. Press START/STOP.

3. Remove nuts and set aside.

4. In small bowl, beat eggs with mustard.

5. Dip chicken into egg mixture then coat with nuts.

6. In a medium skillet, over medium-high heat, cook chicken in butter until golden brown on both sides and juices run clear.

Creative Cook's Note: For a quick party hors d'oeuvres, cut chicken into strips, then dip in egg mixture, coat in nuts and cook as directed. Place cooked chicken strips on a platter and serve with bottled honey mustard or sweet and sour sauce.

miel ou bien avec la sauce aigre-douce de votre choix.

Suggestion du chef: Préparez des hors-d'œuvre rapides pour les réceptions, coupez le poulet en lanières puis trempez les lanières dans l'œuf, enduisez-les de noix et faites-les cuire tel qu'indiqué. Déposez le poulet cuit dans le plat de service et servez-le avec de la moutarde au

qu'ils soient dorés sur les deux faces et que les sucs soient clairs.

6. Faites cuire les suprêmes de volaille dans une poêle moyenne et à feu moyen, jusqu'à ce

 δ . Trempez le poulet dans l'œut puis enrobez-le de miettes de noix.

4. Battez les œuts et la moutarde dans un petit bol.

3. Videz les pacanes hachèes et mettez-les de côté.

la touche START/STOP.

 $\lambda.$ Posez le convercle. Appuyez sur la touche POWER puis sur Nuts/Crumbs. Pressez ensuite

1. Mettez les moitiés de pacanes dans le récipient.

 Donne 4 portions
 3 c. à table de moutarde de Dijon

 1 tasse de moitiés de pacanes
 1 lb de suprêmes de volaille

 2 œufs
 1/4 tasse de beurre

Poulet enrobé de pacanes

8. Réfrigérez plusieurs heures.

 $\bar{\gamma}.$ Décorez de chocolat râpé.

jusqu'à la tormation de pics mous. 6. Versez la crème-dessert dans le fond de tarte et nappez-la de crème fouettée chocolatée.

 δ . Versez la crème riche en matière grasse et le sirop de chocolat dans un bol moyen; fouettez

miettes et le beurre puis pressez dans le tond et tout autour de l'assiette; refrigerez. 4. Préparez la crème-dessert selon les directives du paquet, incorporez l'extrait et réfrigérez.

 $\mathfrak{Z}.$ Vaporisez une assiette à tarte de 9 po d'enduit anticollant en vaporisateur; mélangez les

la touche START/STOP.

2. Posez le couvercle. Appuyez sur la touche POWER puis sur Nuts/Crumbs. Pressez ensuite

1. Mettez les amandes dans le récipient puis cassez-y les gaufrettes.

au chocolat

Donne 8 portions

3-1/2 tasses de lait

1/3 tasse de airop de chocolat

1/4 tasse de beurre fondu

2 paquets (3,4 oz ch.) de crème-dessert

2 paquets (3,4 oz ch.) de crème-dessert

2 paquets (3,4 oz ch.) de crème-dessert

3 paquets (3,4 oz ch.) de crème-dessert

4 carniture: chocolat blanc râpé

5 paquets (3,4 oz ch.) de crème-dessert

Tarte au chocolat



Accessory



This accessory can be purchased at retail outlets or at Authorized Oster® Appliance Service Centers. Only use the accessory model number listed below with this unit.

Blend-N-Go™ Cup

This single serve blending cup has 24 oz. (750ml) of usable capacity. The lid features a slider pad to prevent spills. The Blend-N-GoTM Cup attaches to 6700-33 or 6710-33 bases by means of an Oster® Collar with triple blades.





Ce verre mélangeur une portion a une contenance utile de 24 oz (750 mL). Le couvercle comprend un voletguide qui prévient les éclaboussures. Le verre Blend-N-GoTM peut être fixé à la base des modèles 6700-33 et 6710-33 à l'aide d'un collier spécial Oster® pourvu d'un couteau à trois lames.

Verre Blend-N-GoTM

Vous pouvez vous procurer cet accessoire dans les grands magasins de détail ainsi qu'aux centres de service agréés Oster $^\circ$. Ne vous servez que des articles dont le numéro figure ci-dessous avec cet appareil.





Two-year Limited Warranty

Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam") warrants that for a period of two year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Sunbeam, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during this warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Sunbeam dealers, service centers, or retail stores selling Sunbeam products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than Sunbeam or an authorized Sunbeam service center. Further, the warranty does not cover Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

Sunbeam shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty or condition. Sunbeam disclaims all other warranties or conditions, express or implied, statutory or otherwise. Some provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to province.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

Take the product to an authorized Sunbeam service center. You can find the nearest authorized Sunbeam service center by calling 1 800 667-8623. If a service center is not conveniently located, attach a tag to the product that includes your name, address, daytime telephone number and description of the problem. Include a copy of the original sales receipt. Carefully package the product and send by courier with shipping and insurance prepaid to:

Sunbeam Corporation (Canada) Limited c/o Service Tek 1351 Matheson Boulevard East Units 5 and 6 Mississauga, ON L4W 2A1 CANADA

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE PLACE OF PURCHASE

If you have any questions regarding this warranty please call 1 800 667-8623.

Printed in China.

© 2002 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved. Sunbeam® and Oster® are registered trademarks of Sunbeam Products, Inc. Blend-N-GoTM and In2itiveTM are trademarks of Sunbeam Products, Inc.

Rev. 3/01 02.

PN 109478